

# NAMAZ VAKİTLERİNİ GÖSTEREN, EZAN, KUR'AN OKUYAN ELEKTRONİK PANO KULLANMA KILAVUZU



## GENEL ÖZELLİKLER:

Satın almış olduğunuz ürün güncel namaz vakitlerini gösteren elektronik bir panodur. Namaz vakti geldiğinde ezan okur. Ayrıca her vaktin ezanını makamına göre okur. İstenirse Cuma günleri Sela okur. Kamet, 114 sure, Hatim Duası, Lev Enzelna, Amene'r Resulü, Ayet'el Kürsi, Esmâ-ül Hüsna okutulabilir. Panonun ekranı iki bölümden oluşur. Birinci bölümün ilk satırında tarihi, ikinci satırda ise dönüşümlü olarak saati ve bulunduğu ortamın ısısını gösterir. İkinci bölümde ise birinci bölümde gösterdiği tarihe ait namaz vaktini gösterir. Ürünün kutusu içerisinde 1 adet pano, 1 adet DC adaptör, 1 adet SD Kart, 1 adet uzaktan kumanda ve 1 adet kullanma kılavuzu bulunur. Pano DC adaptörü taktığınızda kısa bir süre bekler, ekran yanıp söner ve sonra çalışmaya başlar. çalışmaya başlar ve ilk kurulumda ayarlanmış olan vakitleri gösterir. Bulduğunuz bölgeye göre panonun ayarlarını yapmanız gerekir.

Pano içerisinde 81 ilin namaz vakitleri yüklüdür. İstenilirse ilçeler ve farklı ülkeler için namaz vakitleri yüklenilebilir. Tuş takımlarını veya uzaktan kumandayı kullanarak namaz vakitlerini görmek istediğiniz ili seçebilir, mahalli vakte göre ileri veya geri dakikasını ayarlayabilir, tarih ve saat ayarlarını yapabilirsiniz. Namaz vakitleri tarih değiştiğinde otomatik olarak değişir. SD kart vasıtasıyla il, ilçe, yurtdışı, temkinli vakitler, Ezan sesi değişimi vs. Çok kolayca yapılabilir.

## PANONUN AYARLARLARININ YAPILMASI

### 1-PANO ÜZERİNDEKİ MENU TUŞLARI İLE AYARLAMA:



Ayarlarını yapabilmek için panonun üzerinde bulunan Menü, + ve - tuşları kullanılır. + ve - tuşlarına aynı anda basıldığında Pano test konumuna girer ve ilk vaktin ezanını okur. Aynı anda ekranda resimde görüldüğü gibi ses ayarı yazısı çıkar. Ses ayarı + ve - tuşları kullanılarak yapılır. Ses ayarının normali 3-4 seviyeleridir. Tekrar + ve - tuşlarına aynı anda basıldığında ezan okuma biter. Tekrar + ve - tuşlarına aynı anda basılarak bir sonraki vaktin ezanı dinlenilebilir. Ezan bittikten sonra pano test konumundan çıkar.

Pano normal çalışma konumundayken + tuşuna uzun basıldığında yaz saati uygulamasına göre tüm vakitleri 1 saat ileri alır. Tekrar 1 saat geri alabilmek için - tuşuna uzun basılır.

Ayar menüsüne girebilmek için Menü tuşuna uzun basılır. Tarih kısmının noktaları söndüğünde düğmeye basmayı bırakırız ve panonun ayar menüsüne girilmiş olur.



Düğmeyi bıraktığınızda pano ilk ayar olan ses ayarına geçer. Ekran yandaki şekilde olduğu gibi gözükür. Buradan + , - tuşlarını kullanarak sesi kısip açabilirsiniz.



Bu ayar yapıldıktan sonra tekrar menu tuşuna basılır. Ekran yandaki resimdeki gibi gözükür. Buradan şayet ihtiyaç duyulursa + ve - tuşları kullanılarak vakitlerin merkezle göre mahalli ileri geri ayarı yapılabilir.



Bu ayar yapıldıktan sonra tekrar menu tuşuna basılır. Ekran resimdeki gibi gözükür. + ve - tuşları kullanılarak ilk ezanın sabah vaktinde veya imsak vaktinde okunması ayarlanır.



Bu ayar yapıldıktan sonra tekrar menu tuşuna basılır. Ekran resimdeki gibi gözükür. + ve - tuşları kullanılarak Sabah ezanının namaza duruş vaktinde veya yarım saat erken okunması ayarlanır.



Bu ayar yapıldıktan sonra tekrar menu tuşuna basılır. Ekran resimdeki gibi gözükür. + ve - tuşları kullanılarak Ayar 1 veya 0 yapılır. 1 yapıldığında pano yaz saati uygulamasına otomatik geçer. 0 yapıldığında ise yaz saati uygulamasına geçmez.



Bu ayar yapıldıktan sonra tekrar menu tuşuna basılır. Ekran resimdeki gibi gözükür. + ve - tuşları kullanılarak Bulduğunuz ilin plaka kodunu girerek o ilin vakitleri ayarlanır.



Bu ayar yapıldıktan sonra tekrar menu tuşuna basılır. Ekran resimdeki gibi gözükür. + ve - tuşları kullanılarak Panoda yüklü bulunan iki farklı ezan sesleri arasında seçim yapılır.



Bu ayar yapıldıktan sonra tekrar menu tuşuna basılır. Ekran resimdeki gibi gözükür. + ve - tuşları kullanılarak Ayar 1 veya 0 yapılır. 1 yapıldığında pano cuma günü öğle ezanından 1 saat önce SELA okur. 0 yapıldığında ise okumaz.



Bu ayar yapıldıktan sonra tekrar menu tuşuna basılır. Ekran resimdeki gibi gözükür. + ve - tuşları kullanılarak haftanın günü ayarlanır.




Bu ayar yapıldıktan sonra tekrar menu tuşuna basılır. Ekran resimdeki gibi gözükür. + ve - tuşları kullanılarak ve aralarda menü tuşuna basılarak sırasıyla Gün, Ay, Yıl, Saat, Dakika ayarı yapılır.



Tüm ayarlar yapıldıktan sonra tekrar menu tuşuna basılır. Ekran resimdeki gibi gözükür. 2 saniye sonra ekran karır ve ayarlarınız yapılmış olarak tekrar açılır. Bu şekilde tüm ayarlar tamamlanmış olur.

## 2-UZAKTAN KUMANDA İLE AYARLAMA :




### Kumanda Tuşlarının Fonksiyonları :

- 1- Panoyu açar veya kapatır. Sure veya Ezan okurken okuma işlemini kapatır.
- 2- Pano menü konumundayken bu düğme (+) işlevi görür.
- 3- Pano menü konumundayken bu düğme (-) işlevi görür.
- 4- Sure menüsüne girer. Rakamları dolaşır. Sure veya Ezan okunurken sesi kapatır veya açar.
- 5- Sesi kısar. (-)
- 6- Sesi açar. (+)
- 7- Ayar menüsüne girer. (M) Sure veya Ezan okunurken, okumayı durdur ve tekrar basıldığında kaldığı yerden okumaya devam eder.




Not: Ses seviyesi 3 - 4 olursa daha sağlıklı çalışır.


Örnek olarak İhlas Suresini dinlemek için aşağıdaki işlemler sırasıyla yapılır.

1) Kumanda üzerindeki  tuşuna basılarak sure menüsüne girilir. Sure menüsüne girildiğinde ekran yandaki gibi görünür. Ayet numarasının ilk hanesi yanıp söner.

TARİH  
A 4 E 7 0 0 0

2)  tuşuna basılarak ilk hane 1 yapılır.  Tuşuna basılarak ikinci haneye geçilir.

 Tuşuna birkere basılarak ikinci hane de 1 yapılır. Tekrar  tuşuna basılarak üçüncü haneye geçilir.  Tuşuna 2 kere basılarak üçüncü hane 2 yapılır.

3) Sure seçimi tamamlandıktan sonra  tuşuna bir kere basılır ve pano seçtiğimiz sureyi okumaya başlar.

\*\* Kamet okutmak için sırasıyla  ve  tuşlarına basmak yeterlidir.

Sureler ve süreleri :

000-Kamet	- 01:14	040-Mü'min Suresi	- 23:28	080-Abese Suresi	- 02:56
001-Fatiha Suresi	- 00:49	041-Fussilet Suresi	- 14:59	081-Tekvir Suresi	- 02:06
002-Bakara Suresi	- 01:57:29	042-Şura Suresi	- 17:00	082-İnfitar Suresi	- 01:38
003-Al-i İmran Suresi	- 01:08:05	043-Zuhruf Suresi	- 16:50	083-Mutaffifin Suresi	- 03:17
004-Nisa Suresi	- 01:16:35	044-Duhan Suresi	- 06:10	084-İnşikak Suresi	- 02:00
005-Maide Suresi	- 52:25	045-Casiye Suresi	- 08:29	085-Büruc Suresi	- 01:58
006-En'am Suresi	- 57:03	046-Ahkaf Suresi	- 10:59	086-Tarik Suresi	- 01:15
007-A'raf suresi	- 01:04:26	047-Muhammed S.	- 09:51	087-A'la Suresi	- 01:23
008-Enfal Suresi	- 24:18	048-Fetih Suresi	- 10:18	088-Ğaşiye Suresi	- 01:46
009-Tevbe Suresi	- 50:03	049-Hucurat Suresi	- 06:45	089-Fecr Suresi	- 02:38
010-Yunus Suresi	- 32:43	050-Kaf Suresi	- 06:41	090-Beled Suresi	- 01:37
011-Hud Suresi	- 33:53	051-Zariyat Suresi	- 06:51	091-Şems Suresi	- 01:12
012-Yusuf Suresi	- 32:45	052-Tur Suresi	- 05:37	092-Leyl Suresi	- 01:31
013-Ra'd Suresi	- 16:49	053-Necm Suresi	- 06:23	093-Duha Suresi	- 00:54
014-İbrahim Suresi	- 16:32	054-Kamer Suresi	- 06:19	094-İnşirah Suresi	- 00:33
015-Hicr Suresi	- 12:15	055-Rahman S.	- 08:08	095-Tin Suresi	- 00:45
016-Nahl Suresi	- 34:01	056-Vakı'a Suresi	- 07:17	096-Alak Suresi	- 01:21
017-İsra Suresi	- 29:50	057-Hadid Suresi	- 09:59	097-Kadr Suresi	- 00:41
018-Kehf Suresi	- 29:33	058-Mücadele S.	- 09:17	098-Beyyine Suresi	- 01:42
019-Meryem Suresi	- 17:57	059-Haşr Suresi	- 09:33	099-Zilzal Suresi	- 00:49
020-Ta-Ha Suresi	- 25:02	060-Mümtehine S.	- 07:22	100-Adiyat Suresi	- 00:52
021-Enbiya Suresi	- 24:29	061-Saff Suresi	- 04:42	101-Kari'a Suresi	- 00:48
022-Hac Suresi	- 24:51	062-Cum'a Suresi	- 03:19	102-Tekasür Suresi	- 00:41
023-Mü'minin Suresi	- 18:36	063-Münafikun S.	- 03:36	103-Asr Suresi	- 00:23
024-Nur Suresi	- 23:22	064-Teğabun S.	- 04:41	104-Hümeze Suresi	- 00:44
025-Furkan Suresi	- 16:40	065-Talak Suresi	- 05:21	105-Fil Suresi	- 00:31
026-Şu'ara Suresi	- 26:23	066-Tahrim Suresi	- 05:13	106-Kureyş Suresi	- 00:28
027-Neml Suresi	- 21:10	067-Mülk Suresi	- 05:37	107-Ma'un Suresi	- 00:34
028-Kasas Suresi	- 25:09	068-Kalem Suresi	- 05:44	108-Kevser Suresi	- 00:18
029-Ankebut Suresi	- 17:59	069-Hakka Suresi	- 05:01	109-Kafirun Suresi	- 00:34
030-Rum Suresi	- 15:35	070-Me'aric Suresi	- 04:13	110-Nasr Suresi	- 00:27
031-Lokman Suresi	- 09:52	071-Nuh Suresi	- 04:10	111-Tebbet Suresi	- 00:32
032-Secde Suresi	- 07:22	072-Cin Suresi	- 04:51	112-İhlas Suresi	- 00:32
033-Ahzab Suresi	- 25:57	073-Müzemmil S.	- 03:44	113-Felak Suresi	- 00:42
034-Sebe' Suresi	- 16:23	074-Müdesir S.	- 04:45	114-Nas Suresi	- 00:52
035-Fatır Suresi	- 15:06	075-Kiyame Suresi	- 02:57	115-Hatim Duası	- 06:35
036-Yasin Suresi	- 13:46	076-İnsan Suresi	- 04:32	116-Lev Enzelna	- 03:59
037-Saffat Suresi	- 17:22	077-Mürselat S.	- 03:55	117-Amene'r Resülü	- 03:09
038-Sad Suresi	- 14:33	078-Nebe' Suresi	- 03:38	118-Ayete'l Kürsi	- 02:07
039-Zümer Suresi	- 23:14	079-Nazi'at Suresi	- 03:39	119-Esma-ül Hüсна	- 17:36

\*\* Menüde 120 den 130'a kadar olan sıralar boş bırakılmıştır. Buraya istenilen yüklenilebilir.